

アーチェリー計時器

Time Counter for Archery


I 構成部品 Composition

No.	名称	Name	縦(H)mm	横(W)mm	奥行(D)mm	重量(Wt)g	長さ(L)m			
1	表示盤	Time Indicator	300	500	100	3600	/			
2	制御盤	Controller	120 (50)	320	350	3700				
3	ブザー	Buzzer	150	200	120	600				
4	表示器支持脚	Indicator stand								
5	電源ケーブル	AC cable	/					3		
6	制御ケーブル	Control cable								30
7	ブザーケーブル	Buzzer cable								20

II 諸元 Characteristics

1	表示盤	Time Indicator	超高輝度屋外対応LED
1-1	文字高	Letter height	127mmH
1-2	ランプ	Lamps	各40mm□ 緑・黄・赤 (Green/Yellow/Red)
1-3	スタンド高さ	Stand height	120mmH
2	制御盤 (スイッチ等)	Controller	卓上形
2-1	電源スイッチ	Power switch	AC100V
2-2	ヒューズ	Fuse	3A
2-3	2分/4分切替スイッチ	2m/4m switch	2極ロータリースイッチ
2-4	スタートスイッチ	Start switch	緑 (green) 押しボタンスイッチ
2-5	ストップスイッチ	Stop switch	赤 (red) 押しボタンスイッチ
2-6	ポーズスイッチ	Pause switch	黄 (yellow) 押しボタンスイッチ
2-7	リスタートスイッチ	Restart switch	青 (Blue) 押しボタンスイッチ
2-8	ブザースイッチ	Buzzer switch	黒 (Black) 押しボタンスイッチ
3	ブザー	Buzzer	箱形 (Box type)
3-1	音量	Sound volume	

III 接続 Connection



IV 写真 Photo

